

## Велофара Fenix BC30R 2017

### Технические характеристики







ANSI/PLATO FL1	Основные режимы					Вспышки
	Турбо	Макс	Средний	Мин	ЭКО	
Яркость	1800 люмен	1000 люмен	400 люмен	150 люмен	50 люмен	150 люмен
Время работы		2 часа 40 мин	7 часов 20 мин	16 часов 10 мин	36 часов	
Дистанция	161 м	122 м	76 м	47 м	28 м	
Водо непроницаемость	IP66					
Ударопрочность	1 м					

Примечание: вышеуказанные параметры (лабораторные тесты Fenix) являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от фонаря, элементов питания и окружающей среды.








- Цифровой дисплей показывает оставшееся время работы в текущем режиме и заряд батарей в процентах
- Встроенный аккумулятор 5200 мАч/3.7 В, Micro USB зарядка
- Два нейтральных белых светодиода CREE XM-L2 T6 для лучшей цветопередачи
- Вес: 221.6 г (без крепления на руль)
- Размеры: 114 мм (длина) x 50.5 мм (ширина) x 31.8 мм (высота без крепления на руль)
- Дистанционная выносная кнопка мгновенно активирует Турбо режим 1800 люмен
- Система 2-зонного освещения
- Функция предупреждения о низком заряде и автоматическое снижение яркости
- Быстросъемное крепление на руль, простая и надежная регулировка луча
- 5 режимов яркости и сигнальный режим (Вспышки)
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости

- Цельнометаллический алюминиевый корпус отлично отводит тепло
- Класс защиты IP66

## Управление фонарем Велофара

1. Нажмите  и удерживайте кнопку  0.5 секунд, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ фонарь. Когда фонарь включен, фонарь отобразит экран загрузки, затем автоматически проверит оставшийся заряд батареи и время работы.
2. Когда фонарь включен, дважды нажмите , чтобы войти в режим Вспышки, снова нажмите на любую кнопку, фонарь вернется в Основные режимы.
3. Когда фонарь включен, нажмите , чтобы повысить режим яркости; одно нажатие повышает яркость на один уровень до максимального, поддерживаемого уровнем заряда батарей. Нажмите , чтобы понизить режим яркости; одно нажатие понижает яркость на один уровень до самого слабого режима.
4. Когда фонарь выключен, нажмите , чтобы проверить уровень заряда батареи; фонарь выключится автоматически через 5 секунд.


## Дистанционная выносная кнопка

1. Нажмите  и удерживайте кнопку  0.5 секунд, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ фонарь. Фонарь отобразит экран загрузки, затем автоматически проверит оставшийся заряд батареи и время работы.
2. Когда фонарь включен, нажмите на кнопку , чтобы выбрать режим яркости: Максимальный→Эко→Минимальный→Средний.
3. В любом состоянии нажмите на кнопку , чтобы войти в максимальный режим, поддерживаемый текущим уровнем заряда батареи. Отпустите кнопку, фонарь вернется в предыдущий режим яркости. Нажмите  и удерживайте кнопку , чтобы фонарь светил непрерывно 20 секунд (при достаточном заряде батареи), затем фонарь вернется в предыдущий режим яркости.
4. Когда фонарь выключен, нажмите на кнопку , чтобы проверить уровень заряда батареи, фонарь автоматически выключится через 5 секунд.

**Примечание**

1. Фонарь накапливает большое количество тепла при длительной работе в Максимальном режиме. Он автоматически понизит яркость, чтобы понизить температуру.
2. Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости (кроме режима Вспышки). В следующий раз он включится в последнем использованном режиме яркости.
3. При недостаточном уровне заряда батарей яркие режимы не будут активироваться, велофара запрограммирована переключаться между слабыми режимами яркости.

**Предупреждение о низком заряде и автоматическое понижение режима**


**Предупреждение о низком заряде:** Когда фонарь включен, и оставшееся время работы составляет менее 30 минут, кнопка  будет постоянно мигать красным цветом, напоминая о том, что вам следует понизить режим яркости, чтобы увеличить время работы фонаря, либо перезарядить фонарь, как только это будет возможно.

**Автоматическое понижение режима:** Если вам необходима непрерывная работа, фонарь автоматически перейдет в менее яркий режим, чтобы увеличить время работы. Когда фонарь перейдет в режим Вспышки, это означает, что он скоро выключится. Прекратите езду и замените батарею либо фонарь.

**Зарядка**

В комплекте поставляется стандартный Micro USB кабель для зарядки, который может быть использован также и для зарядки других устройств.

**Операции:** Снимите защитную крышку с зарядного порта и подсоедините Micro USB конец USB кабеля к зарядному порту фонаря, затем подсоедините другой конец к USB адаптеру.

**Индикатор зарядки:** Индикатор в кнопке  замигает зеленым, показывая, что процесс зарядки начался. Далее он загорится постоянным зеленым цветом, когда батарея полностью зарядится. Мы рекомендуем использовать адаптер питания с выходными параметрами 5 В, 1,5 А. Полная зарядка велофары занимает примерно 5 часов.

**Примечание:**

1. Как только зарядка завершится, отсоедините кабель для зарядки и убедитесь, что защитная крышка надежно закреплена.
2. Не рекомендуется использовать велофару во время зарядки. Допускается использовать фонарь в экстренных ситуациях, он будет работать только в Эко режиме, при этом время зарядки увеличится либо аккумулятор будет меньше заряжен.

## **Инструкция по креплению**

### **Крепление велофары и дистанционной кнопки**

1. Откройте защитную резиновую крышку разъема под велофарой и вставьте в него кабель дистанционной кнопки.
2. Ослабьте винт крепления, прежде чем установить его на руль и затем закрепите крепление на руле, осторожно затянув винт.
3. Плавно вставьте велофару в крепление до явно слышимого щелчка.
4. Установите дистанционную кнопку на руле там, где вам удобно, используя крепление Velcro (липучка).

### **Примечания:**

1. Отрегулируйте направление велофары перед тестированием.
2. Используйте регулировочные прокладки для подгонки крепления под размер руля. (Толстая + тонкая прокладки подходящего размера: 22-28 мм, 28-32 мм).  
**Без прокладки: 32-35мм.**

### **Важные замечания**

1. Велофара – это устройство высокой яркости, избегайте прямого попадания света в глаза, чтобы не вызвать повреждений.
2. Не прикасайтесь к металлическим частям велофары, так как ее корпус может сильно нагреваться.
3. Водонепроницаемая по стандарту **IP66**, велофара может использоваться во влажных условиях (дождь, туман, снегопад и т.д.), но не предназначена для погружений.
4. Пожалуйста, держите фонарь вне зоны досягаемости детей.
5. Пожалуйста, не разбирайте склеенные части фонаря - это может вызвать повреждения и привести к потере гарантии.
6. По соображениям безопасности фара не поставляется полностью заряженной. Пожалуйста, зарядите фару перед первым использованием.
7. Храните велофару в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, если вы не используете ее длительное время. Перезаряжайте велофару, если вы не используете ее длительное время.

### **Советы по ночной езде**

1. Никогда не ездите в одиночку.
2. Всегда информируйте кого-то о том, где Вы находитесь или о Вашем маршруте.
3. Используйте шлем и светоотражающую одежду.
4. Берите с собой запасной фонарь и средства для оказания первой помощи.
5. Убедитесь, что фара, держатель и батарейный отсек надежно закреплены.

### **Аксессуары**

крепление на руль BC30R, дистанционная выносная кнопка, **Специальная USB** кабель для зарядки, крепежные прокладки на руль (1 толстая и 1 тонкая)